



天体望遠鏡の使い方



絶対に太陽をのぞかないこと！
(失明するおそれがあります)

◆運び方・セッティング

① 望遠鏡を立てて、三脚を持って運びます。



② 水平な場所に三脚をおろし、三脚の高さを調整します。

- 子どもがのぞく場合や、低い天体を見る時は三脚を短くします。
- 大人が高い天体を見る時は、見やすい高さまで、三脚を長くします。

貸出時が一番短い状態です



のぞきづらい...



三脚を長くした！



◆目標のあわせ方

① 最初は「ファインダー」をのぞきながら合わせます。

- まず、望遠鏡本体を持ってほしいの向きまで動かします。



ファインダーなど、望遠鏡の弱い部分を持たないでください

- 微調整は「上下」「左右」のつまみを回し、目標が「ファインダー」の中心になるよう合わせます。

② 目標が「ファインダー」の中心に入ったら、望遠鏡をのぞきます。

- 「ピント調整つまみ」でピントを合わせます。

